

### TK 244 - TS 246

#### Mechanischer Teil

##### Allgemeines

Der Aufbau der Laufwerkmechanik ist bei beiden Geräten gleich. Die Gesamtabbildung des mechanischen Teils zeigt TK 244. Die Positionsnummern der Teile sind mit den Nummern der Ersatzteilliste TK 244/TS 246 identisch. TK 244 und TS 246 U sind auf 110/220 V umschaltbar. TK 244 U und TS 246 U sind auf 110/120/220/240 V umschaltbar. Für den Umbau auf 60 Hz Betrieb ist der Umbausatz 129 erforderlich. Den Geräten der Ausführung U ist eine Riemscheibe (mit kleinerem Durchmesser) für 60 Hz Betrieb beigelegt. Die Sechskantschraube und die Spannzange aus der 50 Hz Riemscheibe sind beim Umbau zu verwenden.

Werden lackgesicherte Schrauben gelöst, so sind diese nachher unbedingt wieder zu sichern.

Alle Greifringe sind, soweit nicht anders angegeben, mit 0,1 ... 0,2 mm Spiel aufzusetzen.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit des mechanischen Teiles bei. Die Reinigung von Gummi erfolgt mit Reinigungsmittel 10007 (Testbenzin). Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist dabei zu beachten: Nur Polystyrol auf Polystyrol kann mit Lösungsmitteln (Methylenchlorid oder Benzol) geklebt werden. Unterschiedliche Kunststoffe, Metall auf Kunststoff und Metalle untereinander müssen mit Haftkleber (A 206 Firma Akemi) geklebt werden.

Näher bezeichnete Hilfswerzeuge, einen Schmiermittelsatz und Federwaagen bzw. Kontaktoren können vom GRUNDIG-Zentralkundendienst oder den GRUNDIG Niederlassungen bezogen werden.

Abb.2 Boden abnehmen






Abb.3 Ausbau der Druckplatten

Abb.1 Abdeckplatte abnehmen



##### Ausbau und Einbau

3 Schrauben (s) herausdrehen. Beim Aus- und Einklappen der Verstärkerdruckplatte müssen die Laufwerkstasten ausgerastet sein und der Geschwindigkeitsschalter muß auf 9,5 m/s stehen. Ausbau der Buchsenplatte durch Herausdrehen von zwei Schrauben im Buchsenfach (ohne Abbildung) und der Schraube an der Lötose. Die Lötose an der Abschirmung der Buchsenplatte ist die Verbindung zwischen Minus und Chassis.

### Antrieb


Die Oberkante der Motorkupplung (54) muß 29,5 ... 30 mm über der Montageplatte stehen. Nach Auswechseln des Motors ist die Bandgeschwindigkeit mittels Tonschwankungsmesser Woelke ME 101 zu kontrollieren. Vor dem Messen muß das Gerät ca. 10 Minuten eingelaufen sein. Die Bandgeschwindigkeit bei 9,5 und 19 cm/s, am Bandanfang oder Bandende gemessen, darf maximal  $\pm 1\%$  abweichen; in Bandmitte max.  $\pm 0,7\%$ . Die Motorkupplung (54) gibt es in drei Größen: 5148-696 Index 01 (kleinste) Kennzeichnung: roter Punkt Index 02 (mittlere) ohne Kennzeichnung Index 03 (größte) Kennzeichnung: grüner Punkt. Ist die Bandgeschwindigkeit zu hoch, so ist die nächstkleinere Motorkupplung einzubauen (Index 02 bzw. 01). Ist die Bandgeschwindigkeit zu gering, so ist die nächstgrößere Motorkupplung einzubauen (Index 02 bzw. 03). Die Abstufung der Motorkupplungen untereinander beträgt 1%. Falls kein geeignetes Meßgerät vorhanden ist, kann die Bandgeschwindigkeit auch mittels Meßstrecke kontrolliert werden. Dazu werden 19,05 m bzw. 9,525 m Bandes genau abgemessen und zur exakten Begrenzung zwischen Vorspannbändern in die Mitte eines Bandes eingefügt. Entsprechend der

Bandgeschwindigkeit muß die Meßstrecke dann genau in 100 Sekunden durchlaufen. Durch Anbringen je einer Marke von rund 19 cm bzw. 9,5 cm vor und nach der Endmarkierung erhält man die beiden Abschnitte, um welche die Meßstrecke bei  $\pm 1\%$  Toleranz schneller oder langsamer durchlaufen darf.

Der Riemen (93) muß bei beiden Geschwindigkeiten frei laufen, ohne an den Umschaltgabeln zu streifen. Streift der Riemen bei 9,5 cm/s, so ist am Fuß der Schaltgabel (94) zu biegen. Streift der Riemen bei 19 cm/s, so ist die Auflaufstelle am Kurvenblock (82) zu biegen und die Modenschraube (a) nachzustellen. Beim Umschalten zwischen beiden Bandgeschwindigkeiten muß der Riemen einwandfrei umspringen. Um dies zu erreichen, darf auch an einem der Gabelenden gebogen werden. Die beste Beurteilung ist möglich, wenn die Motorkupplung (54) von Hand durchgedreht wird.


Der Riemen (93) muß bei beiden Bandgeschwindigkeiten in Stellung Start am Vorlaufrad (60) laufen ohne zu springen. Nachstellbar mit Exzenter-Schlüssel 5999-035, nach Lösen der Schraube (b).

Abb. 4



Zum Auswechseln des Riems ist wie folgt vorzugehen: Andruckband (75) aushängen. Kopfbrücke (c) abnehmen. Ölfangscheibe der Tonwelle abziehen und Sicherungsbügel abschrauben. Neuen Riemen durch die Tonwellenöffnung in Richtung Vorlaufrad (60) ziehen. Ablaufende Seite des Riemens unter dem Fuß der Schaltgabel (94) durchführen und in den Schlitz des Gabelendes unter der Zwischenplatte (d) einhängen (Der besseren Übersicht wegen, ist im Bild 6 die Zwischenplatte (d) ausgecchnitten). Ziehende Seite des Riemens um das Vorlaufrad (60) legen und in den Schlitz des Gabelendes an der Motorkupplung (54) einhängen. Bandgeschwindigkeitsschalter auf 9,5 cm/s stellen und Schwungscheibe (64) im Gegenuhrzeigersinn drehen, der Riemen fädelt sich dadurch selbsttätig auf. Beim Montieren des Sicherungsbügels ist darauf zu achten, daß die Tonwelle nicht streift; deshalb Schraube erst festziehen, nachdem die Kopfbrücke (c) wieder montiert ist. Abstand der Ölfangscheibe zum oberen Lager 0,5 ... 1 mm. Best.Nr. des Antriebsriemens: 7881-756.

Abb.5 und 6 Riemenwechsel



#### Fühlhebel

Nachdem das Gerät von Start auf Halt geschaltet wurde, müssen die Schneiden der Fühlhebel (55) und (57) und der Zwischenplatte (d) übereinstimmen.

Nachstellbar an den Seilwinkeln (e) und (f).

Bestellnummer der Bremsseile (t): 5148-329.



#### Vorlaufkupplung (59)

Das Aufwickelmoment am rechten Spulenträger muß bei Start 9,5 cm/s 200 ... 230 rpm betragen. Dies entspricht einem Bandzug von 23 ... 28 p bei voller Spule 18 Ø. Die Kupplung sitzt innerhalb des Vorlaufrades (60) und ist mit der Exzenter schraube (g) nachstellbar.

Zum Ausbau des Vorlaufrades (60) ist der Greifring abzunehmen; beim Hochziehen ist in die Bohrung anstelle der Achse ein Stift 3 Ø nachzuschieben, damit die darunterliegende Seilscheibe nicht herausfällt.

Bestellnummer des Kupplungsseiles (61): 5148-679. Nach Einbau eines neuen Kupplungsseiles muß dieses leicht mit Silikonöl geölt werden.

Abb.7 Aufbau der Vorlaufkupplung






Abb.8

#### Bandlauf

Die Kontrolle des Bandlaufes erfolgt bei 9,5 cm/s mit Duo-band in Bandmitte, ohne Andruckband (75). Zuerst sind ca. 30 m Band im Rücklauf auf die linke Spule zu spulen. Das Band muß dann bei Start schlaufenfrei über die Tonwelle sowie mittig durch die beiden Führungsbolzen links und rechts der Tonwelle laufen.

Nachstellbar mit Justierschlüssel 5999-035 nach Lösen der Schrauben (i). Zwischen dem Pilz auf der Blattfeder (100) und der Tonwelle muß bei horizontalem Betrieb  $\leq 0,15$  mm Abstand sein.

Nachstellbar durch Biegen der Blattfeder (100).

Beim Start muß am Meßpunkt  $\Delta A > 0,5$  mm Abstand sein. Korrektur durch Biegen am Lappen (k).

#### Pause

Bei Start und nicht gedrückter Pausetaste muß am Meßpunkt  $\Delta B > 0,3 \dots 0,4$  mm Abstand sein. Bei gedrückter Starttaste muß die Andruckrolle (71) von der Tonwelle  $> 0,2$  mm parallel abheben. Zur Kontrolle der Pausefunktion wird links eine Spule 18 Ø und rechts eine Leerspule 13 Ø aufgelegt und nur wenige Windungen Bandes um die Leerspule gewickelt.

In Stellung Start muß diese Spulenkomination bei Drücken der Pausetaste sicher abgebremst werden.

Korrektur durch Biegen an der Sollbiegestelle des Stophebels (65) die bei gedrückter Pausetaste in dem Loch der Zwischenplatte (d) zugänglich ist. Es ist aber darauf zu achten, daß bei nicht gedrückter Pausetaste und Drücken des linken Fühlhebels (55) gegen die Zwischenplatte (d), zwischen Fühlhebel und Stabfeder (85)  $0,05 \dots 0,3$  mm Abstand ist.

#### Pausenmagnet (bei TK 244 nachrüstbar, in Abb. bereits eingesetzt)

Einbau: Zugstange in das Langloch des Stophebels (65) einhängen, dazu Pausetaste drücken und danach wieder auslösen. Haken zu einer Öse zusammendrücken.

Magnet mittels beigefügter Schraube (m) an der vorgesehenen Stelle lose befestigen und soweit nach rechts schieben, bis der Stophebel (65) gerade noch nicht von seinem Anschlag (1) abhebt. An dieser Stelle festschrauben und Schraube (m) mit Lack sichern.

Die beiden beigefügten rosa Drähte an die freien Lötfäden des Federzates am Magnet löten und entlang des Kabelbaumes verlegen.

Anschlußbuchse für Fernbedienung an der vorbereiteten Stelle der Buchenplatte (siehe Schaltplan) einsetzen, hierzu Abschirmblech nach Herausdrehen der beiden Schrauben im Buchsenfach entfernen.

Die lange rosa Leitung an Punkt 1 der eingesetzten Buchse löten, schwarze Leitung an Punkt 2 löten und zur Verstärkerplatte verlegen.

Die kurze rosa Leitung an + A der Verstärkerplatte, schwarze Leitung an danebenliegenden Hauptmassepunkt löten. Buchsenabdeckung im Buchsenfach herausbrechen und Buchsenplatte mit Abschirmblech wieder befestigen.

#### Kontrolle:

Bei Betätigung des Pausenmagneten muß die gleiche Spulenkomination, wie unter "Pause" beschrieben, sicher anhalten.

#### Spulenträger (96)

Die Spulenträger sind so montiert, daß das Band mittig in die Spulen einläuft. Höhenkorrektur durch Unterlegen von Scheiben bei (c).

Die Seilscheiben sind mit ihrer Unterkante 3 mm über der Grundplatte befestigt. Korrektur nach Lösen der Spannschraube (p).

#### Abschaltmagnet (118)

(Nach Ausklappen der Druckplatte zugänglich)

Bei angezogenem Anker müssen die drei Lauffunktionstasten sicher ausgelöst werden.

Nachstellbar mittels Exzenter-Schlüssel 5999-035, nach Lösen der Schrauben (q).

#### AW-Schiebeschalter

Bei eingerasteter Aufnahme- und Starttaste und in Stellung Stereo, müssen die Zeiger beider Schiebeschalter an den Markierungen der Druckplatte stehen.

Nachstellbar an den Stellschrauben (r) nach Lösen der Kontermuttern. Bei ausgerasteter Aufnahmetaste ist zwischen den Stellschrauben und Schiebern ein Mindestabstand von 0,1 mm einzuhalten.





Abb. 9

Abb.10 Aufbau der Spulenträger



#### Federsätze

Nachfolgende Federsätze sind jeweils durch Biegen an ihren Befestigungswinkeln nachstellbar.

sw1, sw2 (TK 244/TS 246).

Bei Wiedergabe und eingerasteter Starttaste müssen die Arbeitsgegenfedern sichtbar von ihren Stützblechen abheben.

sp1, sp2 (TK 244)

Bei ausgelösten Tasten (Stop) müssen die Arbeitsgegenfedern sichtbar von ihren Stützblechen abheben.

11 (TK 244)

Bei eingerasteter Aufnahmetaste muß die Arbeitsgegenfedern sichtbar von ihrem Stützblech abheben.

Die übrigen Federsätze Z1 (TK 244/TS 246) und pl (TK 244) konnten so aufgebaut bzw. angeordnet werden, daß Justieren nicht erforderlich ist.

## Elektrischer Teil

### TK 244/TS 246

#### Allgemeines:

Beide Typen unterscheiden sich wie folgt:

TS 246: Tonbandschallplatte ohne Endstufe.

TK 244: 2 Endstufen, Kopfhörerbuchsen nach DIN 45327, zusätzlich einen Ausblendregler bei Aufnahme, Synchroplayaufnahme möglich.

Alle übrigen Funktionen sowie der Verstärkeraufbau sind nahezu identisch, so daß nachfolgende Meßwerte, sofern nicht anders angegeben für beide Gerätetypen zutreffen. Die Kontaktbelegung der einzelnen Anschlußbuchsen ist den entsprechenden Schaltbildern zu entnehmen.

Alle nachfolgend aufgeführten Meßwerte entstammen den Prüfvorschriften für die Fertigung und beziehen sich auf das GRUNDIG Bezugs- und Justierband 9/Typ 468 (für Aufnahme und Wiedergabe kann der Leerbandteil, bestehend aus HiFi-Band, verwendet werden) sowie auf ein auf 220 V/50 Hz bzw. 110 V/60 Hz (mit 60 Hz Riemenscheibe) gestelltes Gerät.

Die Meßwerte sind, soweit nicht anders angegeben, mit GRUNDIG-Meßgeräten gemessen. Bewertete Fremdspannungen sind mit entsprechenden Filtern (z.B. F0 55) zu messen. Zur Messung der Klirrfaktoren  $k_3$  und  $k_{tot}$  bei 333 Hz kann in Verbindung mit RV 55 der Klirrfaktormeßzusatz KMZ 333 verwendet werden. Bei Verwendung des zum Millivoltmeter MV 5 bzw. MV 5-0 passenden Klirrfaktormeßzusatz KM 5 ist zum Messen des  $k_{tot}$  bei 1 kHz einzuspeisen. Angaben über Meßschaltungen finden Sie vor jedem Absatz. Im Text vorkommende Zahlen oder Buchstaben in () weisen auf entsprechende Positionen im mechanischen Teil hin.

#### Montage und Einjustieren der Tonköpfe


Beim Auswechseln abgenutzter Köpfe muß sorgfältig auf die mechanische und elektrische Einstellung geachtet werden.

#### Montage

Zum Kopfwechsel ist die Kopfträgerplatte abzuschrauben. Der Löschkopf ist beim Festschrauben so weit wie möglich nach vorne an seine Anschlagkante zu schieben.





Anstiegszeit:Automatik/Musik

Eingangsspannung MS 8 bei 333 Hz auf 31,5 mV stellen, dann um -10 dB auf 10 mV reduzieren und die Zeit messen, in der die Ausgangsspannung um 3 dB ansteigt. Sie muß mindestens 22 sec. betragen.

Automatik/Sprache

Unter den gleichen Meßbedingungen beträgt hier die Anstiegszeit mindestens 4 sec. (1/4 ... 1/5 der bei Automatik/Musik gemessene Zeit).

Nachbemerkung:

Die Ausgangsspannung kann beim TK 244 zur Überprüfung auch am Lautsprecher-Ausgang gemessen werden (MS 11), jedoch darf der Lautstärkeregler während des Meßvorganges nicht verstellt werden.

Der Lautstärkeregler ist so einzustellen, daß bei 31,5 mV Eingangsspannung der Zeiger auf 0 dB in einem beliebigen Bereich (z.B. 3 V) zeigt. Beim Umschalten auf -10 dB (9,5 mV Eingangsspannung) sinkt zuerst die Ausgangsspannung ebenfalls um -10 dB, also braucht man nur die Zeit zu messen, die vom Umschaltmoment bis zum Erreichen der -7 dB-Marke vergeht.

Einen Vorschlag zum Selbstbau eines 10 dB-Spannungsteilers finden Sie auf Seite 9

Bei Defekt einer Automatik-Diode sind alle 4 Dioden zu wechseln, da nur Dioden gleicher Gruppe verwendet werden dürfen.

Wiedergabekanal:

Alle Messungen sind getrennt in gleicher Weise für Kanal 1 und Kanal 2 durchzuführen.

Einspeisen nach MS 10 am oberen bzw. unteren Kopfsystem (Spur 1 - 2 oder 3 - 4). Messen der Ausgangsspannung nach MS 1, wobei die Umschaltung zwischen den einzelnen Spuren mit dem in der Meßschaltung eingebautem Umschalter erfolgt. (Bei TK 244 Lautstärkeregler zu, Klangwaage Mitte,) Starttaste gedrückt, Geschwindigkeit nach Angabe, Stereotaste gedrückt.

Vor allen Messungen muß die Überprüfung "Aufnahme-Automatik" erfolgt sein.

Empfindlichkeit:

Die Eingangsspannung nach MS 10 wird bei  $f = 1000$  Hz so eingestellt, daß die Ausgangsspannung 100 mV beträgt. Die Eingangsspannung beträgt:


bei 9,5 cm/s 40 mV  $\pm$  1 dB (35,7 ... 45 mV)  
bei 19 cm/s 46 mV  $\pm$  1 dB (41 ... 51,6 mV)

Bei gleicher Eingangsspannung muß die Ausgangsspannung bei beiden Kanälen gleich sein. Angleichung des Kanals 1 an den Kanal 2 mit R 123 (TK 244) bzw. R 185 (TS 246) Eingangsspannung notieren!

Frequenzgang:

Zur Messung des Frequenzganges wird oben genannte Eingangsspannung konstant gehalten.

Die Ausgangsspannungen dürfen von den nachfolgenden Frequenzgangkurven um  $\pm$  1 dB abweichen.

Anstiegszeit:Automatik/Musik

Eingangsspannung MS 8 bei 333 Hz auf 31,5 mV stellen, dann um -10 dB auf 10 mV reduzieren und die Zeit messen, in der die Ausgangsspannung um 3 dB ansteigt. Sie muß mindestens 22 sec. betragen.

Automatik/Sprache

Unter den gleichen Meßbedingungen beträgt hier die Anstiegszeit mindestens 4 sec. (1/4 ... 1/5 der bei Automatik/Musik gemessene Zeit).

Nachbemerkung:

Die Ausgangsspannung kann beim TK 244 zur Überprüfung auch am Lautsprecher-Ausgang gemessen werden (MS 11), jedoch darf der Lautstärkeregler während des Meßvorganges nicht verstellt werden.

Der Lautstärkeregler ist so einzustellen, daß bei 31,5 mV Eingangsspannung der Zeiger auf 0 dB in einem beliebigen Bereich (z.B. 3 V) zeigt. Beim Umschalten auf -10 dB (9,5 mV Eingangsspannung) sinkt zuerst die Ausgangsspannung ebenfalls um -10 dB, also braucht man nur die Zeit zu messen, die vom Umschaltmoment bis zum Erreichen der -7 dB-Marke vergeht.

Einen Vorschlag zum Selbstbau eines 10 dB-Spannungsteilers finden Sie auf Seite 9

Bei Defekt einer Automatik-Diode sind alle 4 Dioden zu wechseln, da nur Dioden gleicher Gruppe verwendet werden dürfen.

Wiedergabekanal:

Alle Messungen sind getrennt in gleicher Weise für Kanal 1 und Kanal 2 durchzuführen.

Einspeisen nach MS 10 am oberen bzw. unteren Kopfsystem (Spur 1 - 2 oder 3 - 4). Messen der Ausgangsspannung nach MS 1, wobei die Umschaltung zwischen den einzelnen Spuren mit dem in der Meßschaltung eingebautem Umschalter erfolgt. (Bei TK 244 Lautstärkeregler zu, Klangwaage Mitte,) Starttaste gedrückt, Geschwindigkeit nach Angabe, Stereotaste gedrückt.

Vor allen Messungen muß die Überprüfung "Aufnahme-Automatik" erfolgt sein.

Empfindlichkeit:

Die Eingangsspannung nach MS 10 wird bei  $f = 1000$  Hz so eingestellt, daß die Ausgangsspannung 100 mV beträgt. Die Eingangsspannung beträgt:



bei 9,5 cm/s 40 mV  $\pm$  1 dB (35,7 ... 45 mV)  
bei 19 cm/s 46 mV  $\pm$  1 dB (41 ... 51,6 mV)

Bei gleicher Eingangsspannung muß die Ausgangsspannung bei beiden Kanälen gleich sein. Angleichung des Kanals 1 an den Kanal 2 mit R 123 (TK 244) bzw. R 185 (TS 246) Eingangsspannung notieren!

Frequenzgang:

Zur Messung des Frequenzganges wird oben genannte Eingangsspannung konstant gehalten.

Die Ausgangsspannungen dürfen von den nachfolgenden Frequenzgangkurven um  $\pm$  1 dB abweichen.


10-dB-Spannungsteiler

Zum Messen der Anstiegszeit der Automatik an Nettonbandgeräten ist die Eingangsspannung momentan um 10 dB zu senken. Dies ist durch Umschalten des Ausgangswählspannungsschalters des Tongenerators nicht möglich, da dieser nur 20-dB-Schaltstufen besitzt. Hierfür kann man mit einfachen Mitteln ein 10-dB-Umschaltküstchen selbst bauen.

Benötigt werden:

- 1 Einstellregler ca. 10 k $\Omega$
- 1 Umschalter
- 1 Kästchen (Abschirmbecher etc.)
- 4 Anschlußbuchsen für Bananenstecker.

Der Schaltungsaufbau zeigt nachfolgendes Schaltbild



Nach Aufbau der Schaltung erfolgt die Einstellung des Spannungsteilers. Die Eingangsspannung ist so einzustellen, daß der Zeiger des Millivoltmeters in einem beliebigen Bereich auf 0 dB zeigt, Umschalten des Spannungsteilers auf -10 dB und Einstellregler so einzustellen, daß der Zeiger auf -10 dB zeigt. Einstellung durch Umschalten kontrollieren.

Der Widerstand wurde so gewählt, daß 1.) der Tongenerator nicht belastet wird und 2.) der Spannungsteiler selbst nicht durch den Eingangswiderstand des Tonbandgerätes belastet wird (bei direktem Einspeisen oder bei Einspeisen über Längswiderstand).



## Druckplatte PRINTED CIRCUIT CIRCUIT IMPRIME PIASTRA STAMPATA

(Ansicht von der Lötseite)

**(SOLDER TAG VIEW)**

**(VUE COTE SOUDURES)**

(VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)

Wiedergabe  Gleichspannungen gemessen mit  
 Aufnahme  Grundig-Röhrenvoltmeter RV 3  
 ohne Signal gegen Masse

PLAYBACK  DC VOLTAGES MEASURED AGAINST  
 RECORDING  GROUND AND NO SIGNAL APPLIED  
                   WITH GRUNDIG VTVM RV 3

~ SIGNAL VOLTAGES ( $f = 1\text{ kHz}$ ) MEASURED  
                   WITH GRUNDIG VTVM RV 55

REPRODUCT.  TENSIONS CONTINUES MESURES PAR RAPPORT AU CHASSIS ET SANS SIGNAL AVEC GRUNDIG - VOLTMETRE A LAMPES RV 3

ENREGISTR.  TENSIONS DE SIGNAL ( $= 1 \text{ kHz}$ ) MESURES AVEC GRUNDIG - VOLTMETRE

ASCOTTO  
REGISTR.  TENSIONE CONTINUA MISURATA VERSO  
MASSA CON VOLTMETRO ELETTRONICO  
GRUNDIG RV 3 IN ASSENZA DI SEGNALE  
~ TENSIONE DI SEGNALE ( $f = 1\text{ kHz}$ )  
MISURATE CON VOLTMETRO ELETTRONICO


**Druckplatten  
PRINTED CIRCUITS  
CIRCUITS IMPRIMÉS  
PIASTRE STAMPATE**

(Ansicht von der Lötseite)

(SOLDER TAG VIEW)


#### (VUE COTÉ Soudures)

(VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)




**Druckplatte  
PRINTED CIRCUIT  
CIRCUIT IMPRIME  
PIASTRA STAMPATA**

(Ansicht von der Bestückungsseite)  
(COMPONENT SIDE)  
(COTE D'EQUIPEMENT)  
(VISTA DAL LATO DEL COMPONENTE)




## Druckplatte PRINTED CIRCUIT CIRCUIT IMPRIME PIASTRA STAMPATA

**(Ansicht von der Lötseite)**  
**(SOLDER TAG VIEW)**  
**(VUE COTE SOUDURES)**  
**(VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)**



TK 244

**GRUNDIG**



**Schaltbild** **TK 244**  
**CIRCUIT DIAGRAM** **TK 244U**  
**SCHEMA**  
**SCHEMA**  
31000 - 906.01

## Druckplatte PRINTED CIRCUIT CIRCUIT IMPRIME PIASTRA STAMPATA

(Ansicht von der Lötseite)  
(SOLDER TAG VIEW)

(VUE COTE SOUDURES)

(VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)

Wiedergabe  
Autnahme

PLAYBACK  
RECORDING

REPRODUCT.  
ENREGISTR.

ASCOLTO  
REGISTR.

Gleichspannungen gemessen mit  
Grundig-Röhrenvoltmeter RV 3  
ohne Signal gegen Masse

DC VOLTAGES MEASURED AGAINST  
GROUND AND NO SIGNAL APPLIED  
WITH GRUNDIG-VTVM RV 3


SIGNAL VOLTAGES ( $f=1\text{kHz}$ ) MEASURED  
WITH GRUNDIG-VTVM RV 55

TENSIONS CONTINUES MESUREES  
PAR RAPPORT AU CHASSIS ET SANS  
SIGNAL AVEC GRUNDIG-VOLTMETRE  
A LAMPES RV 3

TENSIONS DE SIGNAL ( $f=1\text{kHz}$ )  
MESUREES AVEC GRUNDIG-VOLTMETRE  
A LAMPES RV 55

TENSIONE CONTINUA MISURATA VERSO  
MASSA CON VOLTMETRO ELETTRONICO  
GRUNDIG RV 3 IN ASSENZA DI SEGNALE

TENSIONE DI SEGNALE ( $f=1\text{kHz}$ )  
MISURATA CON VOLTMETRO ELETTRONICO  
GRUNDIG RV 55






## Druckplatte PRINTED CIRCUIT CIRCUIT IMPRIME PIASTRA STAMPATA

(Ansicht von der Lötseite)  
(SOLDER TAG VIEW)

(VUE COTE SOUDURES)

(VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)







# Schaltbild CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA SCHEMA

TS 246  
TS 246 U


## Federsätze mit Verdrahtung



## TK 244



## TS 246



## Millivoltmeter MV 5-0

### Millivoltmeter


Mit diesem Breitband-Millivoltmeter werden in einem Frequenzbereich von 5 Hz...1 MHz in 12 Stufen Wechselspannungen von 1 mV...300 V gemessen. Das Gerät hat 2 getrennte Eingänge und Abschwächer, die wahlweise aufgeschaltet werden. Die Eingangsimpedanz beträgt je Eingang 1 MΩ parallel 36 pF. Es erfolgt Effektivwertanzeige nach DIN 45402 oder Spitzenwertanzeige nach DIN 45405. Leistungsmessungen bis 10 bzw. 100 Watt mit direkter Anzeige. An der Rückseite des Gerätes befinden sich 2 Buchsen zum Anschluß eines Klirrfaktormeßzusatzes oder Bewertungsfilters. Weiterhin sind Anschlußbuchsen für einen Schreiber-Konstantstromausgang 20 mA – zum Anschluß eines Oszillographen oder Kopfhörers sowie zur Entnahme der eingebauten Eichspannung vorhanden. Das Gehäuse ist vom Lichtnetz isoliert. Das eingebaute Oszillographenteil dient vor allem zum Nachweis von Störspannungen, die das Meßergebnis am Zeigerinstrument verfälschen würden.

Der Meßverstärker wurde so ausgelegt, daß bei Vollausschlag des Meßwerkes eine Auslenkung von 30 mm am Bildschirm erfolgt. Die nutzbare Schirmfläche beträgt 40 x 50 mm. Eine Anodenspannung von 1200 Volt garantiert helle, scharfe Oszillogramme.

### Klirranalysator

Der Klirranalysator KM 5 ist ein Zusatzgerät zu den Millivoltmetern MV5 bzw. MV 5-0 und wurde für den speziellen Einsatz im Tonbandgeräte-Service entwickelt. Mit dem Gerät kann sowohl eine K3-Messung bei der Grundfrequenz von 333 Hz (DIN 45511), als auch eine Messung des Gesamtklirrfaktors bei 1000 Hz Grundfrequenz durchgeführt werden. Bei der K3-Messung werden in erster Linie die Verzerrungen der Aufnahme bzw. Wiedergabe erfaßt, durch die Ktot-Messung lassen sich zusätzlich die Verzerrungen des Leistungsverstärkers ermitteln.

Außerdem ist die Bewertung von Eigenstörpegeln, verursacht durch Geräusch- bzw. Fremdspannungen (DIN 45405) sowie die Messung von Übersprech- und Löschdämpfung (DIN 45511 und 45500) von Tonbandgeräten möglich.



## Klirranalysator KM 5

